

HOLTER-WEB

CLICKHOLTER NUOVO / WALK400



Come settare DATA e ORA del dispositivo

E' molto importante che il dispositivo abbia sempre la data e l'ora impostati correttamente

RICORDARSI di regolare l'orario in concomitanza dei cambi ora legale/ora solare

Istruzioni per il settaggio:

- Inserire una batteria carica
- Selezionare l'icona delle impostazioni in alto a sinistra e premere il joystick centralmente per la conferma
- Scendere su Data e Ora e premere il joystick centralmente per la conferma
- Posizionarsi sopra il campo che si vuole modificare (ad es. Ora) e premere il joystick centralmente per la conferma
- Andare su o giù per impostare il valore corretto e premere il joystick centralmente per la conferma
- Spostare il joystick verso sinistra (torno alle Opzioni)
- Spostare nuovamente il joystick verso sinistra (torno alla schermata principale)